DL-U232P ユーザーズマニュアル



第1版 2021年6月



データリンク株式会社

はじめに

DLーU232Pは、USBとRS232Cを変換するインターフェイスです。 本機のRS232CはDCE配列であり、DTE配列の25ピンコネクタ(メス)に 直結できます。

特徴

・USB側は疑似COMを使用し、最高230.4KBPSの通信速度が設定可能です。
・電源供給はUSBバスから行い、本機内のDC/DCコンバータでRS232C側の インターフェイスへ電源供給されます。
・USBとRS232Cはフォトアイソレートされています。
・弊社製の機器、SAS20、ENET-R、ENET-S25、TRSなどの

RS232C(DTE配列)ポートに直結可能です。

同梱品

| •DL-U232P(本機) | 1台 | |
|---------------|----|---------------|
| ・マニュアル | 本誌 | |
| ・USBケーブル | 1本 | (AタイプーミニBタイプ) |
| ・ケーブルクリップ | 1個 | |

仕様

| ·動作条件 | 温度 | $\pm 0 \sim +50^{\circ}$ C | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | 湿度 | 30~80%(但し 結露なきこと) | | | | |
| ·筐体部寸法 | 横:57mm 高さ | :15mm 奥行:53mm | | | | |
| •重量 | 約42g | | | | | |
| ▪対応 OS/機器 | USB1.1 又は USB2.0 ポートを備えた Windows7~10 搭載の | | | | | |
| | DOS/V 互換PO | 2 | | | | |
| ・インターフェイス | RS232C Dsub | o25 ピンオスタイプ(DCE配列)ミリねじ | | | | |
| | USB ミニ E | 3 タイプ | | | | |
| •RS232C 通信条件 | 通信速度 | | | | | |
| | 300,600,1200,24 | 100,4800,9600,14400,19200,38400,57600 | | | | |
| | 115200,230400Bps | | | | | |
| | データ長 7/8 | | | | | |
| | パリティ 偶/奇/なし | | | | | |
| | ストップビット 1/ | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| ·消費電流 | 100mA 以下/5\ | / PCの USB より供給 | | | | |

ドライバソフトのダウンロード

注意:製品をUSB 接続する前に、ドライバのインスト―ルを終了させて下さい。

ドライバソフトは、弊社HPよりダウロードしてください。

https//www.data-link.co.jp

ブラウザで上記弊社 TOP ページを開き、上段メニューより「ドライバダウンロード」を選択します。



「現行製品ドライバ」の中から以下を選択・クリックします。



開いたページの◆ダウンロードより以下赤枠をクリックしドライバソフトをダウンロードします。



※ファイル名:「CDMxxxxx_Setup.zip」の数字部分(xxxxx)は、更新され変更される場合があります。

<u>ドライバソフトのインストール</u>

- ・ダウンロードした「CDM21236_Setup.zip」を適当な場所に解凍します。
- ・解凍された「CDM21236_Setup.exe」を管理者権限で実行します。
 以下の画面となりますので、「Extract」を選択します。

| FTDI CDM Drivers | | × |
|------------------|--|---|
| | FTDI CDM Drivers | |
| | Click 'Extract' to unpack version 2.12.36.1 of FTDI's Windows driver package and launch the installer. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | www.ftdichip.com | |
| | | - |
| | < Back Extract Cancel | |

以下の画面となりますので、「次へ(N)」を選択します。



以下の画面となります。 〇同意します(A)をチェックし「次へ(N)」を選択します。



以下の画面が表示されたらインストールは終了です。 製品を PC と USB で接続します。

| デバイス ドライバのインストール ウィザード | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | テバイス ドライバのインストール ウィザードの完了 | | | |
| | ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。 | | | |
| | 今、このコンピュータにテハイスをす 合は、最初に説明書をお読みくた | 教徒(さます。ナハイス付周の記明書かある場 さてい。 | | |
| | | | | |
| | | 1 Feb | | |
| | ドライバ名 VFTDI CDM Driver Pack | 状態 使用できます | | |
| | ✓ FTDI CDM Driver Pack | 使用できます | | |
| | < 戻る(<u>F</u> | 多 完了 キャンセル | | |

<u>デバイスマネージャーによる COM ポート確認</u>

・デバイスマネージャーを起動し正しく動作している事、割り当てられた COM ポート番号を確認します。

下記赤枠の部分に黄色の!マークが表示されている場合は、ドライバソフトが正常にインストールされていません。 PC を再 起動後、製品を取り外し再度ドライバのインストールを行ってください。

| 畫 デバイス マネージャー | - | × |
|--|---|-------|
| ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>) | | |
| (≠ ⇒) 🗊 🛛 🖬 🖳 🖳 🖳 😓 | | |
| > 📷 IDE ATA/ATAPI コントローラー | | ^ |
| > 👖 オーディオの入力および出力 | | |
| > 📖 キーボード | | - 10 |
| > 💻 コンヒューター | | |
| > 🕠 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー | | |
| > 🏣 システム デバイス | | |
| > 🛐 セキュリティ デバイス | | |
| > 📲 ソフトウェア コンポーネント | | |
| > 📱 ソフトウェア デバイス | | |
| > 🔜 ディスク ドライブ | | |
| > 🤜 ディスプレイ アダプター | | |
| > 🚽 ネットワーク アダプター | | |
| > 🐺 ヒューマン インターフェイス デバイス | | |
| > 🎽 ファームウェア | | |
| > 🗖 プロセッサ | | |
| > 📃 ポータブル デバイス | | |
| ✓ 算 ポート (COM と LPT) | | |
| 🛱 USB Serial Port (COM3) | | |
| > 🕕 マウスとそのほかのポインティング デバイス | | |
| > 🛄 EI9- | | |
| ・ 単 ユニバーサル シリアル バス コントローラー | | |
| Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft) | | |
| USB Composite Device | | |
| 🖗 USB Serial Converter | | |
| USB ルート ハブ (USB 3.0) | | |
| ≜ IICR 士 容易記 倍進 智 | | ~ |
| | | |

COM ポートはランダムで割り当てられます。 下記の様に変更は可能です。

上記画面デバイスマネージャーの「USB Serial Port(COM3)」を右クリックし「プロパティ」を選択

「ポート設定」TAB をクリックし、「詳細設定」をクリックすると以下の画面になるので希望の COM ポート番号を選択し 「OK」をクリックすると COM ポート番号が変更出来ます。

| | USB Serial Port (COM | 3)のプロパティ | | × |
|--|--|--|--|-----------------------|
| OM3 の詳細調 | 受定 | | | ? × |
| COMボート者 USB転送サ- 低ボーレート 高速パフォー 受信 (バイ) 送信 (バイ) | 結号(P): COM3 (ズ -でのパフォーマンスを修正す -マンスの場合は、高い設定 ->): | る場合は、低い設定に にしてください。 4096 〜 4096 〜 | してください。 | OK キャンセル 既定値(D) |
| - BMオプション | | | その他のオプション | |
| レスボンス間 待ち時間(r | 贈を修正するには、低い設 nsec): | 定にしてくだざい 16 ~ | ブラグアンドプレイ認識 シリアルプリンター認識 パワーオフ キャンセル USBま装持続 | |
| ータイムアウト 最小読み込 最小書き込 | ት (msec): ት ማሳቢ ምዕት (msec): | 0 ~ | クローズ時のRTS設定 起動時のモデムコントロール無効調 Enable Selective Suspend Selective Suspend Idle Timeout (s | 定 定 secs): 5 v |
| | | | ОК + †У | セル |

| | 信号名 | 番号 | 方向 | 番号 | 信号名 | |
|----------|-----|----------|----|----|-----|-------|
| | FG | 1 | ١ | 1 | FG | |
| | TXD | 2 | Ļ | 2 | TXD | |
| | RXD | 3 | 1 | 3 | RXD | |
| DL-U232P | RTS | 4 | ļ | 4 | RTS | 相手機器 |
| (DCE) | CTS | <u> </u> | 1 | 5 | CTS | (DTE) |
| | DSR | 6 | 1 | 6 | DSR | |
| | GND | 7 | Ι | 7 | GND | |
| | CD | 8 | - | 8 | CD | |
| | DTR | 20 | ┥ | 20 | DTR | |

※DTE 機器と直結時のピン番号と信号名・信号方向

※記述の無いピン番号は、未結線です。

シール付きケーブルクリップの取付方法



1 当社製品は、当社規定の社内評価を経て出荷されておりますが、保証期間内に万一故障した場合、無償にて修 理させていただきます。お買い求めいただいた製品は、受領後直ちに梱包を開け、検収をお願い致します。 この製品の保証期間は、当社発送日より1年です。保証期間は、製品貼付のシリアルナンバーで管理しています。 保証書はございません。

なお、本製品のハードウエア部分の修理に限らせていただきます。

- 2 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害について、当社はその責任を負わないものとします。
- 3 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等で生じた故障および損傷。
 - (2)ご使用上の誤り、あるいは改造、修理による故障および損傷。
 - (3)火災、地震、落雷等の災害、あるいは異常電圧などの外部要因に起因 する故障および損傷。
 - (4)当社製品に接続する当社以外の機器に起因する故障および損傷。
- 4 次のような場合、有償でも修理出来ない時があります。PCB基板全損、IC全損等、故障状態により修理価格が新 品価格を上回る場合。
- 5 製品故障の場合、出張修理は致しておりません。当社あるいは販売店への持ち込み修理なります。
- 6 上記保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
- 7 ユーザサポートのご案内

ご購入いただきました製品に関するご質問・ご相談は、弊社ユーザサポート課までお問い合わせ下さい。

データンク株式会社 ユーザサポート課

E-Mail: support@data-link.co.jp

〒359-1118 埼玉県所沢市喜多町10-5

TEL:04-2924-3841 FAX:04-2924-3791